


RA500
RA501


기저귀교환대



- ※ 시공가이드의 양면테이프를 이용하여 벽에 고정 후 드릴을 이용, 아래와 같이 AY 삽입부 홀을 뚫습니다.
- ※ 아래와 같이 AY볼트 시공을 마친 후 커버 마개를 끼워 마감을 합니다.

AY볼트 삽입부 고정 홀

AY볼트 시공



- ※ Ø 10.5 드릴로 약 60mm 깊이로 뚫은 후 AY볼트 삽입부를 끼워 주십시오.
- ※ 주의 : 구멍을 크게 뚫으면 견고하게 고정되지 않으니 주의하여 주십시오.

품 번	품 번
RA500	기저귀교환대(일반)
RA501	기저귀교환대(전기식)

※ RA501 추가부품

품 번	품 번
94365	전원코드뭉치
94366	아답터
94367MS	컨트롤러뭉치

- ※ 전기식의 경우 본체 설치 후 추가부품을 차례로 연결 하십시오.