

시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.


제 품 명	세면기수전모듈
제품번호	CL300 (RWL1008, RWP710H, 45079MZ, 61111WMZ)

부품 확인

※부품별로 박스는 별도로 되어 있습니다.


세 면 기 (RWL1008)	부속부품셋트 (61111WMZ)
	세면기 취부 앵카볼트셋트
페 데 스탈 (RWP710H)	페데스탈 취부용 부속
	아답타 (역류방지 포함) 정류망
세 면 기 수 전 (45079MZ)	급수용 앵글밸브
	자동종임
	배수용 부품

시공 완성도




시공 방법


1. 앵카볼트 고정 및 급수앵글밸브 연결



2. 세면기 및 세면기수전 설치




3. 세면기 배수용 부속 설치



사용 조건

- 사 용 수 압
 - 가) 급수되는 온수, 냉수의 압력은 최저 0.07MPa (0.7kgf/cm²) 이상 최고 0.74MPa (7.5kgf/cm²) 이하가 되어야 합니다.
 - ※ 제품의 권장수압은 0.20~0.29 MPa (2~3kgf/cm²)입니다.
 - 나) 급수되는 수압이 0.74MPa (7.5kgf/cm²) 초과하는 경우에는 시판되는 감압밸브로 0.20MPa (2kgf/cm²) 정도로 감압하여 사용해 주십시오.
 - 다) 냉수 압력은 온수 압력보다 높든가 동일하게 하여 주십시오.
- 온수측 급수 온도조건
 - 온수측 급수온도는 반드시 70℃ 이하가 되게 하십시오.
 - ※ 안전을 위하여 온수측 급수온도는 60℃ 정도를 권장합니다.
- 배관 조건
 - 가) 온수측 배관에 증기를 사용하지 마십시오.
 - 나) 배관에 공기압이 발생한 상태로 사용하지 마십시오.
 - 다) 배관내에 모래, 이물 등을 완전히 제거한 후 제품을 설치하십시오.
 - 라) 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되지 않게 주의 하십시오.

사용 방법



청 소 방 법

