



RSF100A 신제장애인용 대변기 수세밸브 시공설명서

\*본 제품의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 아래 사항을 다 읽으신 후 시공하여 주십시오.

二二



202108 202108 | 코 | 조이저




1. 정선표기 부문은 사용자측(수공지각)에서 구입하여 시공하여야 합니다.
  2. 표기된 치수는 시공시 꼭 필요한 치수이므로 참고바랍니다.
  3. Pipe중심에 표기된 → 헤曷표는 금. 배수 진행방향입니다.
  4. 정선으로 표기된 부문(대변기 제외)은 모두 매립되는 부분이므로  
깊이 치수를 일정하게 할 필요가 있습니다.

※ 매립깊이 : 바닥 또는 벽에서 40<sup>~</sup>50mm입니다. (프트밸브 와 핸드밸브 경우)  
5. 모든 밴딩부위는 원만한R이 되게 충분한 여유를 주어 밴딩하십시오.  
6. 모든 시공이 끝난후 매립시키기 전에 누수유무를 충실히 확인하십시오.  
7. 이 세제의 사용수압은 최소 최대가 0.7~7Kg/Cm<sup>2</sup>입니다.

배수구 연결 시공시 주의점

- 1) 시공사 그림과 같이 배수구를 연결하십시오.



- ※ 그림과 같이 너트를 풀어 배수관에  
옹진한 후 이를 다시 몸통나사에  
체결하십시오.

- | 2) 만약 시장상 문제가 있어 푸트밸브 몸통을 통하여 배수시키기 위하여 사용합니다.

주 의 사 학

본사및공장 : 인천광역시 부평구 청진2동 414-3(한국수출산업공단 제4단지)  
로얄TOTO 금속주식회사  
ROYAL TOTO METAL CO., LTD.

\* 레버핸들부는 핸드밸브통을  
시공하고 벽사상까지 완료한 후  
매립카비를 제거하고, 스크류를  
조여 조립하여 주십시오.

서울사무소 : 서울특별시 강남구 논현동 207-1(동화빌딩 3~5층)  
TEL : (02)3218-6464~8 FAX : (02)547-3032  
부산사무소 : 부산광역시 부산진구 전포동 607-1(대현창작실자빌딩)  
TEL : (051)803-1718~1718 FAX : (051)807-17225  
광주사무소 : 광주광역시 북구 종합동 712-14 남양건축프리지 8G  
TEL : (062)526-2392~3 FAX : (062)526-2791

본사 및 공장 : 인천광역시 부평구 청진2동 414-3(한국수출입은행단  
TEL : (032)518-4646 FAX : (032)523-4625, 518-4647  
제 2 공장 : 인천광역시 남구 주안5동 1385-10(수출 6단지)